



Эта страница пока что не переведена полностью. Пожалуйста, помогите завершить перевод.

(Сотрите это сообщение по окончании перевода.)

Troubleshooting

Часто задаваемые вопросы

- [Hardware Troubleshooting Checklist](#)
- [No Connection between myCNC controller and a Host computer](#)
 - [Настройка сети](#)
 - [How to change IP Address of myCNC control board - Linux](#)
 - [How to change IP address for an Ubuntu MATE Computer](#)
 - [How to change IP Address for TinkerBoard SBC](#)
 - [How to set up connection with a Windows computer](#)
- [How to change profile from Linux Desktop](#)
- [How to restore profiles](#)
- [How to rollback to a previous version of myCNC software](#)
- [THC Troubleshooting](#)
- [Camera Troubleshooting](#)

From:

<https://docs.pv-automation.com/> - **myCNC Online Documentation**

Permanent link:

<https://docs.pv-automation.com/ru/troubleshooting/troubleshooting>

Last update: **2021/11/26 13:01**

